



SOYEZ SEREIN, TOUT EST SIMPLIFIÉ



Fabriqué en France

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet
FRANCE



Développé initialement par La Poste pour faciliter l'accès des facteurs, VIGIK® est une solution de contrôle d'accès qui permet aux prestataires professionnels d'accéder aux parties communes des immeubles, via un badge.



SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

- VIGIK+ répond à un haut niveau de sécurité numérique grâce à un standard interopérable & innovant.
- Prestataires enregistrés sur un référentiel sécurisé auprès de l'association VIGIK.



SOUPLESSE D'INSTALLATION & DE GESTION

- Une gamme complète & simplifiée en fonction de vos chantiers.
- Un outil performant pour la mise en service avec l'application URMET GO et/ou Visiosoftweb.*



LA CONNECTIVITÉ : POUR ENCORE PLUS DE SERVICES

- Un système facilement évolutif vers des installations connectées.
- Un gain en confort & réactivité pour la maintenance.

UNE GAMME SIMPLE & ADAPTÉE À CHACUN DE VOS PROJETS

Petit collectif ou Grand collectif

Les badges MEMOPLUS

Confort, sécurité et sérénité



La maîtrise des accès résidents & prestataires est **garantie** par le gestionnaire ou l'installateur.

MEMOPLUS UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

- Protocole DESFire EV3
- Nouveau design
- Nouvelles couleurs



LES CENTRALES

UNE GAMME SIMPLIFIÉE ET ÉVOLUTIVE

	Pour grand collectif KCVPLUS1P (centrale + tête de lecture)	Pour petit collectif VIT25PLUS (centrale + tête de lecture)
		
Fonctionnalités		
Gestion autonome	NON	OUI
Gestion sur Visiosoftweb	Mode CONNECTÉ ou mode L/E	Mode LITE
Gestion des noms	OUI	NON
Gestion des passes	OUI	NON
VIGIK+/VIGIK	OUI	OUI
Badges MEMOPLUS/MEMOPROX	OUI	OUI
Nombre de badges	5000	1500
Nombre de porte	1	1
Alimentation	12 VCC/26 VCC - 0,5 A	
Distance max. tête de lecture	100M SYT 9/10 ^{eme}	

**Les Services +
by Urmet**

»» PENSEZ À LA PERSONNALISATION
DES BADGES POUR VOS CLIENTS

»» UN CHANTIER CLÉ EN MAIN
AVEC LE SERVICE PROGRAMMATION

MISE EN SERVICE SIMPLE

Programmez, câblez, appearez!

-  1 Création du site sur Visiosoftweb et déclaration des numéros de modem et de centrale.
-  2 Enregistrement de vos badges et vos noms sur Visiosoftweb. L'encodeur vous permet de gagner du temps et il est indispensable pour encoder les badges en lecture/écriture.


Ref. MEMOPLUS Ref. 18970005 Noms des résidents
-  3 Câblage de votre installation et mise sous tension. Retrouvez plus de 50 schémas types sur urmet.fr.
-  4 Appairage de vos têtes de lecture VIGIK+ sur l'application URMET GO. Connectez-vous avec vos identifiants Visiosoftweb.


La led reste rouge en permanence pour signaler le bon fonctionnement du système.
-  5 Testez votre installation et vérifiez que la porte s'ouvre correctement.


PORTE OUVERTE

CE QUI CHANGE POUR VOUS

Appairage indispensable entre la centrale et la tête de lecture lors de la mise en service avec l'application URMET GO.
Un renouvellement des certificats à réaliser tous les 3 ans.

LE CONSEIL D'EXPERT


Choisissez le mode connecté pour un renouvellement automatique des certificats.

DÉCOUVREZ LA MISE EN SERVICE DE CETTE INSTALLATION SUR  **YouTube**

SYNOPTIQUE DE POSE ET CHIFFRAGE

VIT25PLUS: solution pour Petit collectif

Une gestion en local grâce au badge maître préprogrammé.



Type de câble	Nombre de postes	DISTANCE (en mètre)					Somme Bus
		A	B	A+B	C		
Câble 2VOICE Ref. 1083/9x	126	50	200	200	200	800	
Câble SYT 0,6mm	64	50	150	150	100	600	
Câble 1mm ²	32	50	50	75	50	150	

Devis type:

Nombre de portes	Alimentation centrale	Centrale + tête de lecture	Alimentation ventouse	Bouton de sortie	Kit préprogrammé à boutons*
	8500/2	VIT25PLUS	AL12/2DIN	BPZGML	KV83/xxx
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	1
3	3	3	3	3	1
4	4	4	4	4	1

* Kit préprogrammé à boutons, comprend les moniteurs, la platine de rue et l'alimentation, retrouvez tous nos kits sur urmet.fr.

** La centrale et la tête de lecture gardent la rétrocompatibilité VIGIK et la lecture des badges MEMOPROX.

MISE EN SERVICE SIMPLE

Câblez, apparez, programmez!

1



Câblage de votre installation et mise sous tension.

Retrouvez plus de 50 schémas types sur urmet.fr.

2



Appairage de vos têtes de lecture VIGIK+ sur l'application URMET GO.
Connectez-vous avec vos identifiants Visiosoftweb.



La led reste rouge en permanence pour signaler le bon fonctionnement du système.

3



Programmation de vos badges résidents avec votre badge maître.



5s



Présentez le badge maître devant le lecteur 5 secondes.


Présentez les badges résidents un par un.

Terminez la programmation en repassant le badge maître.

4



Testez votre installation et vérifiez que la porte s'ouvre correctement.



**PORTE
OUVERTE**



**Maintenance à faire tous les 3 ans
pour mettre à jour les certificats VIGIK+**

DÉCOUVREZ LA MISE EN SERVICE DE CETTE INSTALLATION SUR  **YouTube**

BON À SAVOIR

“LES BADGES MEMOPROX SONT-ILS COMPATIBLES AVEC CETTE NOUVELLE GAMME DE CENTRALES?”

Oui, les nouvelles centrales CVPLUS1P et VIT25PLUS sont compatibles avec les deux technologies de badges MEMOPROX et MEMOPLUS.

“LES BADGES MEMOPLUS SONT-ILS COMPATIBLES AVEC LES ANCIENNES CENTRALES?”

Non, les badges MEMOPLUS sont compatibles uniquement avec les centrales nouvelles générations et sur les lecteurs marqués VIGIK+.

“COMMENT SE PASSERA LA TRANSITION VIGIK+?”

Les nouvelles centrales de contrôle d'accès VIGIK+ sont compatibles avec les badges VIGIK de l'ancienne génération. Cette cohabitation sera temporaire le temps de permettre aux prestataires de migrer en VIGIK+. À l'issue de cette période transitoire, la partie VIGIK s'invalidera pour ne laisser place qu'à VIGIK+. À partir du 1^{er} janvier 2025, les centrales VIGIK ne seront plus commercialisées par les fabricants.

“COMMENT FONCTIONNE VIGIK+ AVEC LE MODE LECTURE/ÉCRITURE OU AUTONOME?”

Tout comme en connecté, il est possible de définir et de modifier une politique d'accès à partir de Visiosoftweb ou de l'application mobile URMET GO.

Pour que les modifications soient prises en compte par la centrale, il sera cependant nécessaire de se rendre sur place et d'effectuer une mise à jour de la centrale avec l'application URMET GO.

À noter qu'avec VIGIK+, il est nécessaire de procéder à une mise à jour de la centrale pour renouveler le certificat de communication avec le serveur VIGIK+ au moins une fois tous les trois ans.



urmet
FRANCE

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL - ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile - 95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

